

### Kurzinfo Move/3500



F1

F2

F4

 $\bigcirc$ 

STP

CLR

O

F3

## Tastatur

**F1** und **F4** dienen der Bestätigung einer im Display angezeigten Auswahl. **F2** und **F3** bieten als Pfeiltasten die Möglichkeit, sich innerhalb der Menüs auf und ab zu bewegen und damit einzelne Menüpunkte anzusprechen.

Zifferntasten

Die **Menütaste** öffnet die Menüauswahl. (aktuell keine Funktion, für zukünftige Nutzung)

Die **Stop-Taste** ist eine Löschtaste, mit der ein Vorgang abgebrochen wird bzw. das Terminal auf den letzten Schritt zurückspringt.

Mit der **Clear-Taste** kann die letzte Eingabe korrigiert werden.

Die **OK-Taste** ist eine Bestätigungstaste zur Auswahl oder zum Abschluss eines Vorganges.

Hinweis: Zum Ausschalten des Terminals die Tasten en für ca. 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten. Vorher das Terminal von der Basisstation nehmen. Zum Einschalten das Terminal auf die mit Strom versorgte Basis legen oder die OK-Taste betätigen.

# Karten einlesen



**Chipkarten** werden mit dem Chip nach oben zeigend von vorne in den Chipkartenleser eingeschoben. Die Karte muss bis zum Abschluss des Zahlvorganges im Leser verbleiben.



**Magnetstreifenkarten** werden mit dem Magnetstreifen nach links unten zeigend von hinten nach vorne zügig durchgezogen.



Kontaktlose Karten bzw. Smartphones werden bei Aufforderung in einem Abstand kleiner 4 cm über den Druckerdeckel gehalten.

# Menüführung / Funktionsaufruf

Das Terminal verfügt über verschiedene Modi, den Grundzustand und den Eingabemodus. Im Grundzustand werden Informationen über den Verbindungsstatus sowie Datum/Uhrzeit und eine Grafik angezeigt. Das Terminal fällt automatisch in den Grundzustand nach 60 Sekunden Benutzerinaktivität oder durch betätigen der **STOP-Taste** im Eingabemodus. Um in den Eingabemodus zu wechseln genügt ein Druck auf eine beliebige Taste. Im Eingabemodus lassen sich alle Funktionen des Terminals aufrufen und Zahlungen direkt anstoßen.



Aus dem Eingabemodus können Menüs und Funktionen auf verschiedene Arten aufgerufen werden:

### 1. Zugang zum Hauptmenü – 1 x F-Taste drücken

Das Hauptmenü lässt sich aus dem Eingabemodus des Terminals mittels der **F-Taste** aufrufen. Mit den Pfeiltasten ▼ und ▲ wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen mit der **OK-Taste**. Für die Untermenüs gilt diese Funktionsweise entsprechend.

<u>**Hinweis:**</u> Die Navigationszeile am oberen Rand des Displays zeigt an in welchem Menü Sie sich befinden und wie viele Optionen in diesem Menü zur Auswahl stehen.

### 2. Direktaufruf Favoriten – 1 x ▼-Taste drücken

Das Favoritenmenü wird durch einmaliges Betätigen der Taste ▼ im Eingabemodus aufgerufen. Es bietet Platz für fünf beliebige Funktionen, die aus diesem Menü direkt gestartet werden können. Wie Funktionen diesem Menü zugeordnet werden können, ist im Handbuch beschrieben. Im Auslieferungszustand sind nebenstehende Favoriten definiert.

### 3. Direktaufruf Transaktionsart – 1 x ▲-Taste drücken

Durch einmaliges Betätigen der Taste ▲ im Eingabemodus öffnet sich das Menü "Transaktionsart". Dieses Menü bietet schnellen Zugriff auf alle verfügbaren Transaktionsarten. So können z.B. Gutschrift, Storno, Trinkgeldtransaktion u.v.m. unkompliziert gestartet werden.

### 4. Funktionsaufruf über Funktionscode – 2 x F-Taste drücken

Jede einzelne Funktion und auch jedes Menü ist durch einen fest hinterlegten Funktionscode direkt aufrufbar. Drücken Sie dafür im Eingabemodus 2 x die **F-Taste**. Der Funktionscode wird eingegeben und mit der **OK-Taste** bestätigt.

uptmenü	T	Transaktionsart
<u>.</u>		Favoriten
		Aktionen
		Einstellungen
		Service
		Zusatzanwendungen
		Letzte Auswahl

H





### Wichtige Funktionscodes

0

1	Fkt.: Zahlung	9	Fkt: Erw. Diagnose	21	Menü: Bonuskarte
2	Fkt.: Storno	10	Menü: Transaktionsart	53	Menü: Freischaltung
3	Fkt.: Gutschrift	11	Menü: Sondertransaktionen	511	Fkt.: Display Einstellg.
4	Fkt.: Kassenschnitt	12	Menü: Trinkgeld (TIP)	520	Fkt.: Aut. Kassenschnitt
5	Fkt.: Kassenbericht	14	Menü: Reservierung	521	Fkt.: Passwort ändern
8	Menü: Belegkopie	17	Menü: Tel. Autorisierung	522	Fkt.: System Info

Hinweis: Eine Liste aller verfügbaren Funktionscodes kann mithilfe der Funktion 526 (Hotkeys) vom Terminal gedruckt werden. Starten Sie dafür diese Funktion wie in diesem Punkt beschrieben, geben Sie das Händlerpasswort ein und bestätigen Sie die Abfrage "Aktuelle Belegung drucken?" mit F1- oder der OK-Taste. Brechen Sie die dann folgende Abfrage "Bitte gewünschte Taste drücken" mit der STOP-Taste ab.

## Passwörter

Zur Verhinderung eines unberechtigten Zugriffs wird der Zugang zu einzelnen Funktionen durch Passwörter reg-Iementiert. Die Werkseinstellung von Kassierer- und Händlerpasswort kann unter Einstellungen >Verwaltung > "Passwort ändern" angepasst werden.



<u>Hinweis:</u> Die voreingestellten Passwörter können je Netzbetreiber variieren! Haben die hier dargestellten Passwörter keine Funktion, erfragen Sie bitte die für Sie gültigen Passwörter bei Ihrem Netzbetreiber.

Passwortstufe	Bedeutung	Werkseinstellung
1	Kassiererpasswort	"56789"
2	Händlerpasswort	"12345"
3	Technikerpasswort	Nur für Service-Zwecke!

## Transaktionen

Hinweis: Der Zahlungsablauf variiert je nach gewählter Verarbeitungsmethode (Einsatz von Chip bzw. Magnetstreifenkarte) und in Abhängigkeit von den Limits.

Hinweis: Unterstützt eine Karte mehrere Zahlverfahren, fragt das Terminal bei manueller, nicht limitgesteuerter Zahlungsauswahl, direkt nach dem Einstecken bzw. Durchziehen der Karte, welches Verfahren der Kunde benutzen möchte. Die Auswahl erfolgt mittels der Pfeiltasten ▼ und ▲ und wird mit der OK-Taste bestätigt.

#### Kartenzahlung - Transaktion mit Geheimzahl

Bediener	Bediener/Kunde	Kunde	Terminal
Betrag eingeben	Karte einstecken bzw. durchziehen	Geheimzahl einge-	Druckt 2
+ OK Taste		ben + OK-Taste	Belege

### Kartenzahlung - Transaktion ohne Geheimzahl

	-		
Bediener	Bediener/Kunde	Terminal	
Betrag eingeben + OK Taste	Karte einstecken bzw. durchziehen	Druckt 2 Belege	<ol> <li>Beleg für Händler - wird vom Kunden unterschrieben</li> <li>Beleg für Kunden</li> </ol>

### Storno - Transaktion ohne Geheimzahl

Bediener	Bediener	Bediener	Bediener	Bedie- ner/Kunde	Terminal	1. Beleg für Händler -
Funktion Storno wählen	Kassiererpass- wort eingeben + OK-Taste	Trace-Nr. einge- ben oder Letzte bestätigen	Storno- Betrag bestätigen	Karte einste- cken bzw. durchziehen	Druckt 2 Belege	wird vom Kunden unter- schrieben 2. Beleg für Kunden

### Storno - Transaktion mit Geheimzahl

Bediener	Bediener	Bediener	Bediener	Bedie- ner/Kunde	Kunde	Termi- nal	1 Polog für
Funktion Storno wählen	Kassiererpass- wort eingeben +OK-Taste	Trace-Nr. einge- ben oder letzte bestätigen	Storno- Betrag bestätigen	Karte einste- cken bzw. durchziehen	Geheim- zahl ein- geben + Storno	Druckt 2 Belege	Händler 2. Beleg für Kunden

#### Gutschrift

Bediener	Bediener	Bediener	Bediener/Kunde	Terminal	1. Beleg für Händler - wird vom Kunden
Funktion Gut- schrift wählen	Händlerpasswort eingeben +OK- Taste	Betrag eingeben + OK Taste	Karte einstecken bzw. durchziehen	Druckt 2 Belege	unterschrieben 2. Beleg für Kunden
Kartenzahlung - kontaktlos					

Bediener	Kunde	Terminal	Terminal
Betrag eingeben + OK Taste	Karte über Drucker halten	Gibt akustisches Signal aus	Druckt evtl. Beleg (je nach Konfiguration)

## Aktionen

Kassenschnitt						
Bediener		Bed	iener		Terminal	
Funktion Kassenschnitt wählen		Händlerpasswort ei	ngeben + OK -Taste	Sendet Transaktionsdaten + druckt Kas- senschnittbeleg		kt Kas-
Belegkopie						
Bediener		Bediener	Bediener		Terminal	
Funktion Belegkopie wäh <b>l</b> en	Kassierer	passwort eingeben + OK Taste	Trace-Nr. eingeben o bestätigen	oder letzte	Druckt Belegkop	ie
Copyright © 2018 Ingenico		20180911 KI Move35	500 DIV3311.doc			3/4

Bei der Display-Anzeige: "Papier einlegen und Abdeckung schließen" legen Sie bitte eine neue Papierrolle ein, schließen die Abdeckung und bestätigen den Vorgang.

- 1. Öffnen Sie den Deckel des Terminals, indem Sie die Klappe mit dem ()) Symbol nach oben ziehen und entfernen Sie den Rest der leeren Papierrolle.
- Legen Sie die neue Papierrolle wie nebenstehend abgebildet ein.
- 3. Schließen Sie den Terminaldeckel durch leichtes Drücken, bis dieser hörbar einrastet.



Hinweis: Benutzen Sie bitte Papierrollen mit einem Durchmesser von maximal 40mm und einer Breite von 58mm.

Anzeige	Diagnose/Aktion
Fataler Fehler!	Bitte rufen Sie die Hotline an.
Karte nicht lesbar	Die Karte konnte nicht gelesen werden.
	Die Karte wurde nicht korrekt durch den Kartenleser gezogen.
	Achten Sie auf die korrekte Position der Karte beim Lesevorgang.
	Reinigen Sie den Kartenleser mit einer geeigneten Reinigungskarte.
	Das Terminal hat die Karte anhand ihrer Merkmale nicht erkannt.
	<ul> <li>Das Terminal ist f ür die Verarbeitung dieser Karte nicht frei geschaltet.</li> </ul>
	<ul> <li>Stimmen Sie die frei geschalteten Karten mit Ihrem Vertragsunternehmen ab.</li> </ul>
Kartendaten falsch	<ul> <li>Fehlerhafte Kartendaten</li> <li>→ Die Zahlung mit dieser Karte ist nicht möglich.</li> </ul>
Vorgang abgebrochen	<ul> <li>Keine Antwort vom Netzbetrieb</li> <li>Abbruch durch Kunden oder Händler</li> <li>Technische Probleme</li> <li>Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Hotline in Verbindung.</li> </ul>
Vorgang nicht möglich	<ul> <li>Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Hotline in Verbindung.</li> </ul>
Bitte warten	Wartezeit während systeminterner Vorgänge.

# Fehlermeldungen

Bitte beachten Sie die Hinweise der beiliegenden Installationsanleitung.

## Hotline

Wenn Sie bei Fragen oder Störungen die Hotline Ihres Netzbetreibers oder Servicedienstleisters anrufen, halten Sie bitte Ihre Terminal-ID (siehe Beleg) bereit.

Ihre Terminal-ID: Ihr Netzbetreiber: **EC Cash Direkt** 

**EC Cash Direkt** In der <u>Oberau</u> 18 53547 Leubsdorf

Service 24/7: 0800 5 144 144 (gebührenfrei) Fax: 06104 / 986 9001 Copyright © 2018 Ingenico 20180911 KI

20180911 KI\_Move3500\_DIV3311.doc



**eMail:** kontakt@ec-cash-direkt.de **web:** www.ec-cash-direkt.de