



## Reinigung von Terminals und PINPads

Produktinformation PI12-01

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass zur Reinigung der Hardware auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel eingesetzt werden dürfen. Es besteht die Gefahr, dass Kunststoffoberflächen angegriffen werden und Displayoberflächen matt bzw. spröde werden.



### Auszug aus dem Handbuch - Hinweise zur Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung des Terminals die Reinigungstücher aus dem Ingenico Reinigungsset, siehe Kap.10 (Zubehör) oder ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die Isopropyl-Alkohol enthalten.
- Die Kartenleseeinheit sollte je nach Bedarf mit geeigneten Reinigungskarten gereinigt werden. Reinigungskarten sind Bestandteil des Ingenico Reinigungssets, das Sie direkt bei Ingenico erhalten, siehe Kap. 10.

Achtung: Trennen Sie die Geräte vor der Reinigung von der Stromversorgung!

### Reinigungssets

Wir bieten Ihnen spezielle Reinigungssets an, die eine schonende Behandlung aller Komponenten wie Gehäuse, Display und Kartenleser gewährleisten. Nähere Information erhalten Sie bei Ihren Ansprechpartnern oder auf unserer Website unter Services – Ersatz und Zubehörteile.



Das Handbuch steht unter [www.ec-cash-direkt.de/service/downloadcenter](http://www.ec-cash-direkt.de/service/downloadcenter) zum Download bereit.

EC Cash Direkt  
In der Oberau 18  
53547 Leubsdorf

[www.EC-Cash-Direkt.de](http://www.EC-Cash-Direkt.de)  
Tel. 0800 733 55 55

